

INSTRUKCJA MONTAŻU


E50




Dane techniczne

Model	E50
Maksymalne obciążenie	70KG
Maks. prędkość	22mm/s
Zasilanie	100-240V 50/60Hz
Minimalna wysokość	700 mm (stelaż)
Maksymalna wysokość	1140 mm (stelaż)
Szerokość stelaża	900 - 1300 mm
Cykl pracy	2 minuty ciągłej pracy, 18 minut przerwy









1A

A x9 M6x12
E x1
H x1 4mm




1B

A x8 M6x12
E x1
H x1 4mm




2

B x8 M6x16
H x1 4mm




3

I x1 2mm




4

A x4 M6x12
F x10
H x1 4mm




5

C x2 M4x16
D x10 M5x16



6

G




Ostrzeżenie

1. Zasilanie: AC 100V-240V 50/60Hz
2. Temperatura otoczenia: 0-40 st. C
3. Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka, wytrzyj kurz lekko wilgotną ściereczką, uważaj, aby woda nie dostała się do wewnątrz urządzeń elektrycznych/elektronicznych.
4. Przed użyciem dokładnie sprawdź czy montaż został wykonany prawidłowo i został zakończony.
5. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
6. Podczas podnoszenia lub opuszczania biurka możliwy jest niewielki hałas powodowany przez układ napędowy - jest to naturalny objaw wynikający z konstrukcji i nie ma to wpływu na prawidłowe działanie.
7. Do czyszczenia nie można używać żrących lub ściernych środków czyszczących.
8. Dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia, jeśli otrzymają instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i są pod nadzorem osób dorosłych.
9. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru osoby dorosłej.
10. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, aby uniknąć zagrożenia.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


Przed podłączeniem biurka do zasilania upewnij się, że:
- Kolumny podnoszące są na równym poziomie i ustawione w najniższej pozycji.
- Wszystkie śruby są dokręcone, aby uniknąć hałasu i chwiania się biurka.

Aktywacja biurka:
- Naciśnij przycisk w dół i przytrzymaj przez 10-15 sekund, biurko zacznie wibrować i usłyszysz sygnał.
- Zwolnij przycisk, aby zakończyć proces. Biurko jest teraz gotowe do użycia.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Blokada rodzicielska
- Zablokowanie: Przytrzymaj przyciski " ∧ " i " ∨ " jednocześnie przez około 5 sekund, do momentu gdy wyświetlacz pokaże "Loc".
- Odblokowanie: Przytrzymaj przyciski " ∧" i " ∨ " jednocześnie przez 5 sekund, aż wyświetlacz zmieni się z "Loc" na normalny tryb wyświetlania, wskazując, że system został odblokowany.



Resetowanie
- Gdy system działa nieprawidłowo lub kontroler wyświetla "RSt" (RST), konieczne jest zresetowanie biurka.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk " ∨ ", aby opuścić biurko do najniższej pozycji, następnie zwolnij i ponownie naciśnij przycisk " ∨ ", aż na wyświetlaczu pojawi się "RSt " (RST) i usłyszysz sygnał dźwiękowy. Wyświetlacz pokaże "72".
- Zwolnij przycisk " ∨ ". Resetowanie zostało zakończone i biurko można używać normalnie.

Uwaga: Podczas całego procesu resetowania system antykolizyjny nie będzie działał. Upewnij się, że w pobliżu stołu nie znajdują się żadne przeszkody, aby uniknąć zagrożenia.



Naciśnij i przytrzymaj przez 10-15 sekund.

Jeśli na wyświetlaczu kontrolera pojawi się komunikat "HOT", proszę pozostawić urządzenie do ostygnięcia na kilka minut. Jeśli problem nie ustąpi, odłącz urządzenie od zasilania i podłącz je ponownie.

Utylizacja



Znak przekreślonego kosza wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Towar podlega selektywnej zbiórce odpadów i recyklingowi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem gdzie nabyto produkt. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Made in China for
ELZAP POLSKA SP. Z O.O.
Ul. Surzyckiego 16A
30-721 Kraków